

《冬季編》

冬が来るまでに
必ずお読みください。



エコキュート 知つとく！なつとく！



今夜から
明日朝にかけて
ぐっと冷え込む
でしょう

凍結が心配
どうしたらしいの？



と思うこと
ありませんか？

天気予報

凍結の
おそれがあるとき
行ってください。

凍結の 予防

給水・給湯配管



リモコンの給湯温度を
「水」にしてください。


1分間に200 cc(カップ
1杯分)程度の水ができる
ように、お湯側の蛇口を
開けてください。



ふろ配管



浴そうにお湯（水）を循環口から
10 cm以上残しておいてください。
外気温が約3°Cより低くなると
ふろ配管の凍結予防運転を
自動で行います。



※浴そうにお湯や水がない場合は、水をはってください。
(水がないと循環口から水が出たり、30分おきに作動音がします)

凍結 したとき

○お湯が出ません。(給湯・お湯はり)

給湯

お湯側の蛇口を少し開いて
凍結が解消するのを
お待ちください。



お湯はり

凍結が解消するのを待って操作してください。

※凍結中「ふろ自動」を押すと「U22」表示が出ます。



●長期間(1ヶ月以上)使わないときや、電源を切っておくときは、凍結による配管等の破損防止のため、取扱説明書に従って水抜きを行ってください。

エコキュート 知つとく！なつとく！

《冬季編》

冬が来るまでに
必ずお読みください。



寒くなると、お湯の使用量が増えて
お湯が足りなくなることがあります

台所リモコンに **給湯ガイド** や **お知らせ** スイッチがある場合は、おすすめの沸き上げモードが確認できます。



- 「おすすめモード」をこまめに確認し、必要に応じて「おまかせ」に変更（メニューより「沸き上げ設定」を選ぶ）

給湯ガイド や **お知らせ** スイッチがない場合

- 必要に応じて、メニューより「沸き上げ設定」を選び「1日に沸かす湯量」を「おまかせ」または「たっぷり」に変更



- リモコンはイメージ図です。操作方法は機種によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



お湯がぬるい
どうしたらいいの？

? と
思うこと
ありませんか？

お湯の設定温度を高くしてください

●給湯温度（シャワーや蛇口）を高くする



リモコン表示が「給湯」になっていることを確認して▲

●浴そうの湯はり温度を高くする



リモコン表示を▶で「ふろ」に変更して▲



●機種によって、操作方法が異なります。

残湯量表示があるのに「追いだき」ができない

●タンク内が全体的にぬるくなっています。

前もって（約30分～約1時間）、台所リモコンの
沸き増し を押してください



●「高温たし湯」機能があれば「高温たし湯」をお試しください